Fiche technique de la télécommande infrarouge de la gamme Stylish (CTXA-C & FTXA-C)

ARC466A58

Mode confort (distribution optimale de la température dans la pièce en fonction du mode de fonctionnement choisi) / Capteur thermique intelligent (détecteur de présence)
- Appuyez 1 fois pour activer le mode confort
- Appuyez 2 fois pour activer le capteur thermique intelligent
- Appuyez 3 fois pour activer les 2 fonctionnalités
- Appuyez 4 fois pour désactiver les 2 fonctionnalités

Transmetteur de signal

Écran LCD

Réglages de la température de consigne

Bouton ON / OFF
Pour allumer et éteindre l'appareil.

Réglages de la vitesse de ventilation

Balayage vertical / Menu
- Appuyez 2 secondes pour accéder au menu, permettant de modifier certains réglages (luminosité de l'écran etc.)

Mode Puissance
Chauffage et rafraîchissement rapide.

Mode économie d'énergie / Mode silencieux
- Réduction de la consommation électrique.
- Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Modes de fonctionnement
Rafraîchissement, chauffage, déshumidification ou ventilation.

Balayage horizontal

Purification de l'air
Fonctionnement du Flash Streamer

Réglages de la programmation hebdomadaire
Paramétrage de l'unité sur 7 jours selon les besoins réels

Boutons de sélection

Réglages de l'horloge / Ouverture du volet
- Affichage de l'heure
- Appuyez 2 secondes pour ouvrir le panneau frontal

Réglages de la minuterie
Pour régler le démarrage de l'unité pendant 24 heures.