



Unité Console carrossée
FXLQ-P

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXLQ-P



| FXLQ-P Console Carrossée | Petite vitesse | | | | Moyenne vitesse | | | | Grande vitesse | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Pu abs chaud (watt) | Pu abs froid (watt) | débit d'air chaud m3/h | Débit d'air froid m3/h | Pu abs chaud (watt) | Pu abs froid (watt) | débit d'air chaud m3/h | Débit d'air froid m3/h | Pu abs chaud (watt) | Pu abs froid (watt) | débit d'air chaud m3/h | Débit d'air froid m3/h |
| FXLQ20P | 45 | 45 | 360 | 360 | - | - | - | - | 49 | 49 | 420 | 420 |
| FXLQ25P | 45 | 45 | 360 | 360 | - | - | - | - | 49 | 49 | 420 | 420 |
| FXLQ32P | 82 | 82 | 360 | 360 | - | - | - | - | 90 | 90 | 480 | 480 |
| FXLQ40P | 82 | 82 | 510 | 510 | - | - | - | - | 90 | 90 | 660 | 660 |
| FXLQ50P | 99 | 99 | 660 | 660 | - | - | - | - | 110 | 110 | 840 | 840 |
| FXLQ63P | 99 | 99 | 720 | 720 | - | - | - | - | 110 | 110 | 960 | 960 |