

Fiche technique de la télécommande infrarouge de la gamme Emura 3 (FTXJ-A) ARC488A1W

Transmetteur de signal

Écran LCD

Réglages du sens du flux d'air
Horizontal et/ou vertical.

Bouton ON/OFF
Pour allumer et éteindre l'appareil.

Modes de fonctionnement
Rafraîchissement, chauffage, déshumidification ou ventilation uniquement.

Boutons de navigation dans le menu principal et de réglages de la température de consigne

Mode silencieux
Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Mode Puissance
Chauffage et rafraîchissement rapide.

Menu principal
Accès aux autres fonctionnalités (connexion à l'application Onecta, réglage de la minuterie, Flash Streamer, capteur thermique intelligent etc.)

Boutons de navigation dans le menu principal

Bouton de confirmation
Pour confirmer votre sélection lors de la navigation dans les différentes fonctionnalités.

