

Fiche technique de la télécommande infrarouge de la gamme Perfera (CTXM-A | FTXM-A)

ARC466A67 / ARC466A66

Mode confort (distribution optimale de la température dans la pièce en fonction du mode de fonctionnement choisi) / Capteur thermique intelligent (détecteur de présence)

- Appuyez 1 fois pour activer le mode confort
- Appuyez 2 fois pour activer le capteur thermique intelligent
- Appuyez 3 fois pour activer les 2 fonctionnalités
- Appuyez 4 fois pour désactiver les 2 fonctionnalités

Réglages de la vitesse de ventilation

Mode Puissance

Chauffage et rafraîchissement rapide

Modes de fonctionnement

Rafrâichissement, chauffage, déshumidification ou ventilation

Purification de l'air

Fonctionnement du Flash Streamer

Boutons de sélection

Réglages de la minuterie

Pour régler le démarrage de l'unité pendant 24 heures

Transmetteur de signal

Écran LCD

Réglages de la température de consigne

Bouton ON / OFF

Pour allumer et éteindre l'appareil.

Balayage vertical / Menu

- Appuyez 2 secondes pour accéder au menu, permettant de modifier certains réglages (luminosité de l'écran etc.)

Mode économie d'énergie / Mode silencieux

- Réduction de la consommation électrique.
- Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Balayage horizontal

Réglages de la programmation hebdomadaire

Paramétrage de l'unité sur 7 jours selon les besoins réels

Réglages de l'horloge et de la luminosité

- Affichage de l'heure
- Réglage de l'écran de l'unité intérieure

