Fiche technique de la télécommande infrarouge de la gamme Sensira (FTXF-D/E) ARC470A1



Transmetteur de signal

Écran LCD

Mode Puissance
Chauffage et rafraîchissement rapide.

Modes de fonctionnement
Rafraîchissement, chauffage, déshumidification ou ventilation uniquement.

Mode économie d'énergie
Réduction de la consommation électrique.

Mode Confort
Fonctionnement sans courant d'air.

Bouton ON/OFF
Pour allumer et éteindre l'appareil.

Réglages du flux d'air

Réglages de la température de consigne

Balayage vertical

Réglages de la minuterie
Pour régler le démarrage de l'unité pendant 24 heures.